

Mode d'emploi de l'aspirateur CV-300 et CV-300P

HITACHI Inspire the Next

ACCESSOIRES

- ❶ - Tuyau flexible protégé contre l'écrasement
- ❷ – 3 tuyaux de rallonge plastique
- ❸ – Brosse brevetée Hitachi pour tapis et sols
- ❹ – Bec pour fissures
- ❺ – Brosse d'époussetage
- ❻ – Tuyau de joint se situant entre le tuyau flexible et le caisson
- ❼ – Tuyau de joint courbé se situant entre le tuyau de rallonge et le tuyau flexible
- ❽ – Filtre en toile
- ❾ – Sachet papier (CV 300P)
- ❿ – protège filtre plastique

COMMENT UTILISER CET ASPIRATEUR

POUR MONTER LE TUYAU FLEXIBLE

Le tuyau flexible et les tuyaux de joint sont emballés séparément. Pour les assembler, insérer le tuyau de joint courbé 1 et le tuyau de joint sur chaque extrémité du tuyau jusqu'à ce que les griffes des bagues de butées viennent se clipser dans les trous du tuyau de joint courbé et du tuyau de joint.

COMMENT FIXER LE TUYAU FLEXIBLE SUR L'ASPIRATEUR

Insérer le tuyau de joint 2 dans l'entrée d'aspiration de l'aspirateur en respectant le sens jusqu'au clipsage (vous entendez un clic)

Pour l'enlever, il faut presser sur le bouton situé sur le dessus du tuyau de joint pour déclipser.

COMMENT FIXER LES TUYAUX DE RALLONGE

Emboîter les 3 tuyaux de rallonge en les faisant tourner. Puis emboîter les tuyaux de rallonge dans le tuyau de joint courbé à une extrémité. A l'autre extrémité, emboîter l'accessoire d'aspiration requis pour le nettoyage.

INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRET

Le moteur est mis en marche en mettant l'interrupteur sur la position « ON » ou à l'arrêt en mettant l'interrupteur sur la position « OFF »

ACCESSOIRE TAPIS ET PLANCHER

Le bec est ajusté avec une brosse sur la partie arrière, laquelle peut être retirée ou mise en saillie. Ces positions sont actionnées par la pédale, placée sur l'outil marqué « » tapis et « ____ » plancher. Pour le nettoyage de carpepe ou tapis, mettre la brosse sur la position retirée, c'est-à-dire, avec la pédale marquée « » pressée vers le bas avec le pied.

Si l'on remarque que l'outil est difficile à déplacer sur le tapis, réduire la puissance d'aspiration en réglant la commande d'aspiration (bague se trouvant sur le tuyau de joint courbé).

INDICATEUR DE POUSSIERE

Il est nécessaire de vider l'aspirateur lorsque l'indication orange apparaît en permanence à travers la grande fenêtre. Vérifier l'indicateur de poussière en soulevant l'aspirateur et en enlevant l'embout suceur au cas où celui-ci est utilisé.

NOTE : si l'aspirateur est utilisé pendant que l'indication orange apparaît à travers la grande fenêtre, l'air en direction du moteur sera réduit, ce qui provoquera un risque de détérioration du moteur.

COMMANDE D'ASPIRATION

La pression d'aspiration est réduite en déplaçant la bague de réglage du tuyau de joint courbé, faisant apparaître ainsi un trou. Plus la surface ouverte du trou est grande, moins l'aspiration sera forte. Une pression d'aspiration basse est recommandée pour nettoyer les rideaux, les stores, les tissus délicats...

COMMENT RANGER LE CORDON D'ALIMENTATION

Louer le cordon en cercle et le suspendre ensuite derrière la poignée

COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES

La tête de la brosse d'époussetage peut être tournée pour régler l'angle.

La brosse pour tapis est pourvue d'un axe rotatif permettant de régler l'angle

Le bec est utilisé pour atteindre les endroits difficiles d'accès

QUE FAIRE SI LE FLEXIBLE EST BOUCHE

Les obstructions peuvent être éliminées en séparant le tuyau de joint courbé du tuyau flexible. Pour séparer le tuyau de joint courbé, tirer le tuyau flexible en pressant sur les deux griffes de la bague enclenchées dans les orifices sur les deux côtés du tuyau de joint courbé. Si nécessaire, on peut enlever le collier du tuyau flexible situé à l'extrémité de celui-ci en le tournant (vis de filetage vers la gauche).

COMMENT RETIRER LA POUSSIERE POUR LE MODELE CV 300

Lorsque l'accumulation de poussière est excessive, retirer la poussière selon la procédure suivante :

- 1- Une fois l'appareil débranché et le tuyau retiré, enlever le caisson supérieur en pressant sur la bride
- 2- Tourner le levier situé sur le dessus du filtre une vingtaine de fois, ce qui fait tomber la poussière dans le caisson inférieur. Ne pas hésiter à enlever à la main les poussières qui restent. Plus le filtre est propre, plus l'aspirateur gagne en pouvoir de suction.
- 3- Retirer le filtre
- 4- Jeter la poussière du caisson inférieur
- 5- Replacer le filtre dans la position correcte

COMMENT CHANGER LE SACHET PAPIER POUR LE MODELE CV 300-P

- 1 – Une fois l'appareil débranché et le tuyau retiré, enlever le caisson supérieur en pressant sur la bride
- 2 – Retirer le filtre en toile et soulever ensuite légèrement le clip plastique de l'adaptateur afin de libérer le sachet papier rempli
- 3 – remettre un nouveau sachet papier de la même manière : insérer le sachet en maintenant légèrement levé le clip plastique

COMMENT ATTACHER LE SACHET PAPIER POUR LE MODELE CV 300-P

- 1 – Insérer le sachet papier à la verticale afin que le carton avec le trou central se loge dans l'adaptateur
- 2 – enfoncer le sachet jusqu'à ce que le clip plastique vienne se positionner sur le dessus de la cartonnnette carton dans l'encoche prévue à cet effet. Le sachet ne peut plus bouger
- 3 – Replacer le filtre en toile circulaire au dessus
- 4 – Le sachet papier Hitachi est spécialement étudié pour votre aspirateur

COMMENT PRENDRE SOIN DU FILTRE HEPA

A nettoyer une ou deux fois par an, ou quand le filtre HEPA protégeant le moteur est visiblement encrassé. Ce filtre de dimension carrée est situé juste en dessous du moteur dans le caisson supérieur. La procédure est la suivante :

- 1 – déclipser le filtre HEPA composé d'une partie plastique et du filtre HEPA se situant à la base du moteur
- 2 – enlever le filtre de la partie plastique : tirer sur le loquet de la face avant ; un couvercle carré en plastique se détache ; prendre le filtre logé à l'intérieur
- 3 – nettoyer le filtre en le secouant. Surtout ne pas laver
- 4 – remettre le filtre dans son logement ; repositionner le couvercle carré en le clipsant sur la partie plastique
- 5 – reclipser le tout sur la base moteur

COMMENT CONSERVER UN BON RENDEMENT DE NETTOYAGE ET EVITER LES ACCIDENTS

- Ne pas oublier de remettre le filtre en toile en position après avoir éliminé la poussière. Si l'aspirateur est utilisé sans le filtre, la poussière se rendrait directement aux mécanismes et risquerait d'endommager le moteur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un vendeur agréé ou toute autre personne qualifiée, ceci dans le but d'éviter tout risque d'incident.
- Ne pas presser ou heurter le crampon lors du transport de l'aspirateur. Vous risquez de faire tomber le récepteur de poussière (caisson inférieur) et de vous blesser.
- Ne pas obstruer le flux d'air. Tout ce qui peut obstruer ou boucher l'arrivée d'air, le balai brosse, les tuyaux de rallonge, le tuyau flexible,... peut provoquer une diminution de la puissance d'aspiration et un échauffement du moteur
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des mégots ou des cendres, car ceci pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des saletés mouillées et éviter de l'utiliser dans un emplacement humide ou mouillé, car l'humidité risquerait d'endommager le moteur ou d'autres pièces mécaniques.
- Pour nettoyer le corps de l'aspirateur et ses accessoires, les essuyer avec un chiffon propre trempé au préalable dans de l'eau savonneuse. Eviter d'utiliser de l'essence, de l'alcool ou de la benzine.
- Eviter de nettoyer la partie du commutateur avec un chiffon mouillé ou de mettre de l'eau sur l'aspirateur, car l'humidité risque de causer un court circuit.
- Les balais carbone du moteur sont réalisés dans un matériau spécifique. Si on doit les remplacer pour cause d'usure, se procurer obligatoirement des balais spéciaux Hitachi.
- Cet aspirateur n'est pas un jouet. Ne pas le laisser à la disposition des enfants et le débrancher après chaque utilisation.
- Toujours débrancher l'aspirateur de la prise murale avant toute intervention d'entretien ou autre.

- Attention : il y a risque d'électrocution si l'on utilise cet aspirateur sur des surfaces humides ou à l'extérieur par temps de pluie.

Votre aspirateur porte le symbole « poubelle barrée » ; cela signifie qu'il ne faut pas mélanger les produits électriques et électroniques avec les ordures ménagères. Les pays de la communauté européenne (soumis à la loi nationale de chaque Etat membre), la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein devront avoir un système spécial de collecte destiné à recycler ces produits.

Ne tenter pas de démonter vous-mêmes l'appareil, car cela peut nuire à votre santé et à l'environnement. Le démontage et la mise au rebut du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié en conformité avec les règlements locaux et nationaux en vigueur.

Les aspirateurs doivent être envoyés à un centre de traitement spécialisé en vue d'une réutilisation, recyclage ou récupération. Ils ne doivent pas être jetés au ramassage des déchets municipaux. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales.